



INSTALLATION DATA

RSPP8E

HARD START KIT

NOTE: Mount using screw hole or clip. Install only on P.S.C. units equipped with a run capacitor.

Application: The RSPP8E hard start combines a PTC solid state relay with the start capacitor to increase the compressor's start-up torque. Use on a permanent split capacitor (P.S.C.) single phase A/C or Heat Pump system operating on 90V to 277V; or on an A/C unit operating at 8,000 BTU to 60,000 BTU and 5 HP to 10 HP.

Installation: Connect the two wires from the RSPP8E to the run capacitor terminals as shown on the diagram. If terminals are not available, use the RSPP8E piggy back terminal to connect the wires.

REMARQUE: Monter en utilisant le trou de vis ou une pince. Installer seulement sur des condensateurs auxiliaires permanents équipés d'un condensateur de marche.


Application: Le RSPP8E combine un relais à semi-conducteurs PTC et le condensateur de démarrage pour augmenter le couple de démarrage du compresseur. Utiliser sur un condensateur auxiliaire permanent monophasé (c.a.), sur un système de pompe à chaleur fonctionnant sur 90V à 277V ou sur une climatisation fonctionnant entre 8 000 BTU et 60 000 BTU et 5 HP et 10 HP.

Installation: Brancher les deux fils du RSPP8E aux bornes du condensateur de marche, comme illustré sur le diagramme. Si des bornes ne sont pas disponibles, utiliser la borne « piggy back » du RSPP8E pour brancher les fils.

NOTA: Montar con el agujero para tornillo o clip. Instalar solo en unidades P.S.C. equipadas con un capacitor de funcionamiento.

Aplicación: El capacitor de arranque duro RSPP8E combina un relé de estado sólido PTC con el capacitor de arranque para aumentar el torque de arranque del compresor. Usar en un sistema de bomba de calor o aire acondicionado monofásico con capacitor de división permanente (P.S.C.) que opere entre 90V y 277V; o en un aire acondicionado que opere entre 8,000 BTU y 60,000 BTU y entre 5 HP y 10 HP.

Instalación: Conecte los dos cables del RSPP8E a los terminales del capacitor de funcionamiento como se muestra en el diagrama. Si los terminales no están disponibles, use el terminal con conexión tipo "piggy back" del RSPP8E para conectar los cables.



Robertshaw

Customer Service +1.800.304.6563
HVACCustomerService@robertshaw.com

For Technical Service
Telephone +1.800.445.8299
TechnicalService@Robertshaw.com

Ranco® and Ranco® Rocket™ are trademarks of Robertshaw its subsidiaries and/or affiliated companies. www.Robertshaw.com
All other brands mentioned may be ©2023 Robertshaw
the trademarks of their respective owners. 07/23 – 506-00195-001 Rev B